

苏州云雀机器人科技有限公司 SUZHOU LARK ROBOT TECHNOLOGY CO., LTD

音波式张力计使用规范



专注直线运动 · 提供专业服务





音波张力计介面说明

使用及测量方式

开放带张力值出厂标准表

环带张力值出厂标准表

专注直线运动·提供专业服务







■ 音波式张力计使用方式 >>>>



专注直线运动·提供专业服务



■ 音波式张力计使用方式 >>>>>





■ 音波式张力计使用方式 >>>>

图八



参照附件二, 依次在反白位置按下数值(列如B10-BL皮带跨距 设定)然后按下 MEASURE 键进入测试页面(如图八)



■ 音波式张力计使用方式 >>>>



装备测试

9

接收器对准皮带,另一只手轻弹皮带,使其量测张力值调制 厂内标准。标准值参考附件二(如图九)



10 记录参数

■ 把数值记录在出厂报告书上。(如图十)



11 关闭张力计

|长按 POWER 将张力计关机(如图十一)

专注直线运动·提供专业服务



■ 附件一·开放带张力值出厂标准表 »>>>

规格	SC6		BC6/BC6H/B10/B10H/BC10 BC10H/B13/BC13/B13H/BC13H		B8/B8H		B17/BC17 B17H/BC17H		B22/B22H		GB10/GB10H	
皮带规格	开口带 S3M		开口带 S5M		开口带 S8M		开口带 S5M		开口带 S5M		开口带 S8M	
皮带宽度mm	15		20		30		35		50		50	
皮带跨距mm	500(视情况变更参数)		500(视情况变更参数)		500(视情况变更参数)		500(视情况变更参数)		500(视情况变更参数)		500(视情况变更参数)	
震动频率 HZ 张力上限 N	45 _{Hz}	125 _N	46 _{Hz}	180 _N	48 _{Hz}	288N	45 _{Hz}	270 _N	47 _{Hz}	645 _N	48 _{Hz}	630 _N
震动频率 HZ 张力下限 №	41 _{Hz}	122 _N	43 _{Hz}	163 ℕ	45 _{Hz}	253 ℕ	42 _{Hz}	242 _N	45 _{Hz}	560 _N	45 нz	533 _N



■ 附件二·环带张力值出厂标准表 >>>>

型 号	电机方向	皮带规格	皮带宽度mm	测量跨距mm	张力值 №
EC5/EH6/EC6	BL/BR/BD	S3M	10	58	13~16
EH8/EH10/EC10	BL/BR/BD	S3M	15	80	27~33
EH13/EC13	BL/BR/BD	S5M	15	90	65~70
BC6/BC6H/B10H BC10H/B13H/BC13H	L/R/LU/LD/RU/RD	S3M	20	80	45~58
EH17/EC17	BL/BR/BD	S5M	20	100	125~133
EH22/B17H/BC17H	BL/BR/BD	S5M	25	130	127~137
B8/B8H/B22H	L/R/LU/LD/RU/RD	S5M	30	35	150~170